

各點讀筆的點讀包與點讀功能碼

by 鄭靜宜 107/10/02

要讓點讀筆點讀出聲主要有兩個條件：一是具有點讀碼的頁面或貼紙，二是筆中要有音檔或點讀包。點讀碼需要和點讀包需相配合，點讀包需要和點讀筆相配合，不同點讀筆有其各自不同的點讀包格式。

就點讀碼而言，DIY O-Pen 點讀筆使用的點讀碼是 YdOT 碼十億碼。除了 DIY O-Pen 點讀筆的筆頭不能讀一般的松翰(sonic)碼，目前其他點讀筆皆使用松翰(sonic)碼。松翰(Sonix)二代碼是使用最普及的點讀碼，此系統碼點由 1- 65535。如何可知道各點讀筆的功能碼的號碼？可使用一些點讀筆中所附的讀碼卡的報碼號功能，目前的小達人、TA、卡米筆 (Comybaby)。只要是用松翰二代碼的頁面，這些筆皆可藉由讀碼卡的報碼號功能卡而感應報出碼號，一般這個報出碼號功能的碼號為 65533-65534，有需要可自行使用 Oidproducer7 鋪碼印出使用。DIY O-Pen 亦有讀碼號的功能，但不能跨筆種讀出碼號，因為它使用的是 YdOT 碼十億碼。

為何需要知道這些點讀碼？知道了點讀筆的點讀功能碼，即可使用 OID 鋪碼程式，在版面上區塊鋪上同樣號碼的碼點，用雷射印表機印出後，再用點讀筆點讀即可有擁有相同的功能，例如小達人的 mp3 播放碼是 00360，只要將版面中的一個區塊 ID 設定為 360，印出後使用小達人點讀該區塊即可啟動小達人的 mp3 播放。同理，只要知道錄音貼的區段碼，錄音貼紙用完後，即可自己使用印表機自行製作。

DIY O-Pen 習碟歐朋點讀筆

DIY O-Pen 點讀筆可使用點讀筆附贈的 Oidproducer9 程式自製點讀頁面或是錄音貼紙。錄音貼紙的號碼設定範圍如下所示。貼紙或其他頁面可用 Oidproducer9 程式鋪碼，再將之輸出 pdf 後，以彩雷 600pdi 印出。若有相應的音檔於 Oidproducer9 程式鋪碼 output 為 .dtt 檔，然

後再連接點讀筆，將 output 的 .dtt 檔存於點讀筆的 Ebook 目錄中，重新開機點讀頁面即可出聲。DIY O-Pen 的點讀包檔案格式: dtt 檔，字典包 .dic 檔。自製功能最強，但操作程序較複雜，且支援的網站 <http://www.o-pen.com.cn/about-o-pen-its-features/>常關閉，或被導引至奇怪的中獎網站而無法使用。Oidproducer9 程式有保護設計，在第一次安裝 Oidproducer9 程式時需要向廠商索取序號才能開啟。

[一般碼區]

錄音貼 5001-10000

書名貼 1-4000

普通碼 10001-70000

[特殊功能碼號] (控制碼範圍) 4000-4200

報碼號 4035

開始錄音 4021

停止錄音 4024

暫停播放 4026

終止播放 4027

刪除錄音 4070

錄音筆記 4020

刪除錄音筆記 4070

播放 MP3 4010

MP3 暫停播放 4011

MP3 停止播放 4012

播放上一首 MP3 4013

播放下一首 MP3 4014

大聲 4001

小聲 4002

重播 4036, 4037

關機 4016

瘋狂句子 4091

執行瘋狂句子 4092

退出遊戲 4034

出廠日期 4003

複讀 4037

小達人點讀筆

小達人點讀筆可讀松翰碼，點讀包可使用點讀筆所附贈的「麥芽用戶端」程式中的小工具自行製造與安裝。點讀包檔案格式 .dab 檔、.dar、.das。點讀頁面可使用 Oidproducer 7 鋪碼自製。

[一般碼區]

智能學習貼	65231-65320
故事貼	63231-63320
書名帖	56001-58000
內容帖	25001-27000
錄音帖	20001-25000

[特殊功能碼號]

智能播放卡(報碼號)	65533-65534
mp3 播放	00360
mp3 暫停	00361
mp3 上一曲	00362
mp3 下一曲	00363
字典辭庫	00365
故事卡播放/暫停	400
轉轉卡暫停	400
一般的暫停鍵	3
轉轉卡	401-424
隨機播放	499
空白	500

卡米筆 Comybaby、TA 筆

卡米筆 Comybaby 和爸媽網的 TA 筆十分類似，無論是筆中的檔案結構或是各種貼紙的碼段都很雷同。TA 筆的點讀包格式.DP。卡米筆可讀的點讀包種類較多，如 .DP, .bnl, .dab, BXY, .wyt...。字典檔格式 edict.bin，其他特點如下：

1. 點讀包檔案格式為 .DP 檔的點讀包可使用爸媽網的 Ta.exe 程式製作，之後直接 copy 至 ebook 資料夾中即可。
2. 卡米筆也可接受 dab 檔，以麥芽用戶端程式製造的 dab 檔，改檔名後直接 copy 至 ebook 資料夾中即可。
3. 可用 TA.exe 程式將 dab 檔改為 .DP 檔。
4. DP 文件改檔名方法：例如書名貼為 032，內容貼從 0016 開始，需先去除零，改名為：
32-16.DP
5. 卡米筆無法讀 oidpreoducer7 產生的 .bnl 檔，點讀包需要使用 Ta.exe，或麥芽用戶端程式製造的 dab 檔。

[一般碼區]

有聲書名貼：65001-65420

內容帖：25001-27000

錄音帖：20001-25000

[特殊功能碼號]

報碼號 65534

音量變大 369

音量變小 370

全面錄音卡 65533

mp3 播放 00360

mp3 暫停 00361

mp3 上一曲 00362

mp3 下一曲 00363

mp3 單曲循環 00364

一般的暫停鍵：3

減速 65530
加速 65529
字典: 65421

開始錄音 65525
停止錄音 65526
播放錄音 65527
錄音對比 65528

故事卡 播放/暫停：400
轉轉卡暫停：400
轉轉卡：401-424
隨機播放：499

易讀寶

易讀寶的點讀包檔案格式為 .bnl，其他資訊可參考 <http://www.e-readbook.com/>

魔術貼 001-300 301~999
錄音貼 60001~60300
播放貼 60301-60600
OK 貼 60601~60630

播放 62701-63399
錄音 62001~62699

C-pen

C-pen 這支點讀筆以錄音功能為主。

錄音語音貼紙：00001-
錄音啟動 64042
記憶啟動 64000
停止鍵 54021
音量變大 64003

音量變小 64004
儲存到A 檔案夾 64024
儲存到B 檔案夾 64025
儲存到C 檔案夾 64026
儲存到D 檔案夾 64027
語音錄音格子 05061-05080
總播放格子 61441-61444

Upen AAC 溝通筆

錄音帖：50000 -